

## MESSANLEITUNG FÜR RAFFROLLOS

A= Breite

Messen Sie die Fensternische aus und addieren Sie mindestens 5 cm auf jeder Seite hinzu.  
So erhalten Sie die richtige Breite für Ihr Raffrollo.

B= Länge

Die Länge errechnet sich aus der Fensterhöhe bis zum Boden oder Fensterbrett plus ca.  
25 bis 30 cm. Diese Reserve wird benötigt, um das Fenster beim hochgezogenen Raffrollo  
öffnen zu können.

